

本製品をご購入のお客様へ

～ テレビ視聴ソフトWinDVR3補足説明 ～

休止状態・スタンバイからの録画予約設定について

Windowsの「ようこそ」画面（ユーザ選択画面）が表示されている状態で録画が開始されると、エラーメッセージが表示されプレビューが表示されません。（録画は正常に行われます）

そのため、録画予約設定時は以下の操作を行い、「ようこそ」画面が表示されない設定を行ってください。

1. デスクトップ上で右クリックを行い、表示されたメニューにある「プロパティ（R）」を選択します。
2. 「画面のプロパティ」が表示されますので、「スクリーンセーバ」タブをクリックし、「モニタ電源」の中にある「電源」ボタンをクリックします。
3. 「電源オプションのプロパティ」が表示されますので、「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「オプション」の中にある「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」のチェックを外します。
5. 「OK」をクリックし、「電源オプションのプロパティ」を閉じます。
6. 「画面のプロパティ」が表示されますので、「OK」をクリックし、「画面のプロパティ」を閉じます。

リモコンのタイムシフトボタンについて

リモコンのタイムシフトボタンを押すと、タイムシフトモードに移行します。タイムシフトモード中は、再生／一時停止ボタン、早戻しボタン、早送りボタンによって、タイムシフト再生箇所の変更が行えます。